OA 40615
REF 10000171109
A4 x2

MANUEL D'UTILISATION POUR VENTILATEUR

Référence : 10000171109. À lire attentivement. Information à conserver. À utilisation intérieure uniquement. Vérification de montage à faire régulièrement.
Caractéristiques techniques : 230V~, 50Hz 45W. Oscillation horizontale : 85°.
Tournevis non fourni. Hauteur ajustable : 102-125 cm.



1 . Grille avant
2 . Hélice
3 . Écrou pour grille arrière
4 . Grille arrière
5 .Tige centrale du moteur
6 . Moteur
7 . Bouton de contrôle d'oscillation
8 . Bouton de contrôle des vitesses
9 . Corps central
10 . Vis de fixation
11 . Tube ajustable
12 . Ecrou de fixation
13 . Tube support
14 . Piétement
15 . Écrou pour hélice

MONTAGE

1. Dévisser l'écrou de serrage de la grille arrière (3) en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



2. Placer la grille arrière (4) sur la tige centrale du moteur (5) et la fixer à l'aide de l'écrou (3) en vissant dans le sens des aiguilles d'une montre.



3. Installer l'hélice (2) sur la tige (5).



4. Visser l'écrou pour hélice (15) sur la tige (5) en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



5. Placer la grille avant (1) sur la grille arrière (4) puis les assembler à l'aide des verrous ajustables. Visser les deux parties ensemble à l'endroit prévu sur la partie supérieure



6. Assembler la partie inférieure du tube (13) avec le piétement (14) grâce à la visserie fournie.
7. Faites ressortir le tube ajustable puis insérer et serrer l'écrou de fixation (12).
8. Attacher le moteur (6) avec le corps central (9).
9. Fixer le corps central au tube ajustable puis visser la vis de fixation (10).



10. Dévisser l'écrou de fixation (12) puis ajuster le tube (11) à la hauteur voulue, puis revisser l'écrou.

CONSIGNES D'UTILISATION

1 . Brancher la prise électrique. Pour allumer le ventilateur, appuyer sur un des boutons de vitesse de ventilation.
2 . Pour éteindre le ventilateur, appuyer sur le bouton arrêt "0".
3 . Pour faire pivoter le ventilateur horizontalement, appuyer sur le levier de contrôle de l'oscillation.
Pour que le ventilateur arrête de pivoter, tirer sur le levier de contrôle de l'oscillation.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

1 . Ne pas utiliser le ventilateur dans un environnement humide (salle de bains, cave, etc).
2 . Ne pas utiliser le ventilateur avec les mains mouillées.
3 . Ne pas placer le ventilateur près d'un rideau et à proximité de matériaux inflammables ou explosifs.
4 . Placer le ventilateur sur une surface plane et stable. Ne pas le déplacer lorsque celui-ci est en marche.
5 . Brancher le ventilateur sur une prise adéquate, qui respecte la tension du secteur (230V~, 50Hz).
6 . Une mauvaise utilisation peut provoquer des risques de chocs électriques ou d'incendies.
7 . Ne pas utiliser le ventilateur si le câble d'alimentation est endommagé.
8 . Si le câble extérieur souple ou le cordon est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son service de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, cela afin d'éviter tout risque.
9 . L'appareil ne doit pas être jeté dans une poubelle domestique mais dans une décharge prévue à cet effet.
10. Ne pas démonter le ventilateur.
11. Ne pas réparer soi-même les pièces endommagées, faire appel à des professionnels.
12. Débrancher le ventilateur lorsqu'il n'est pas en marche, avant de le nettoyer et de le déplacer.
13. Ne pas introduire les doigts et autres objets à travers la grille de ventilation.
14. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
15. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
16. MISE AU REBUT DU PRODUIT

La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent êtres collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.
Le symbole de la « poubelle barrée » est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

ENTRETIEN

Nettoyer régulièrement à l'aide d'un chiffon mouillé et de détergents doux, épousseter avec une brosse souple.Toujours débrancher votre ventilateur du réseau avant toute intervention d'entretien. Pour nettoyer votre hélice de ventilateur, enlever la grille avant et essuyer l'hélice avec un chiffon sec.
Une fois nettoyée, remonter la grille avant de rebrancher votre ventilateur.
Ne pas utiliser de solvants.



À monter soi-même

Fabriqué en Chine
Importé par: La Foir'Fouille S.A.
155 Avenue Clément Ader
34174 Castelnau-le-lez – France